



No.	品番	品名	規格・材質	構成数	定価	備考
1	056809502	SBC-1825Lバッテリーハウジング		1	8,400	
2	056034701	SBC-Lルーブハンドル固定板	PP	1	400	
3	056810401	SBC-Lルーブハンドル		1	2,700	
4	056036801	SBC-L六角穴付きボルトM5*25 (黒)	M5×25	4	200	
5	056036701	SBC-L六角ナットM5	M5	4	200	
6	056807401	ショルダーベルトフック		1	400	
7	056011801	六角穴付きボルト(M6*36)	FE	1	200	
8	056011901	六角ナット(M6)	FE	1	200	
9	056807302	継ぎ手クミ	(*****)	1	3,500	
10	056807205	18Vモーターハウジング	(*****)	1	10,700	
11	056010301	六角穴付きボルト(M5*16) SBC	(B635003B) M5×16 GB 6478	2	200	
12	056010401	SBC 飛散防護カバー固定プレート	(869217) Q235 GB/T 912	1	600	
13	056004001	SBC-3625飛散防護カバー	(869020) PP+PE	1	1,000	
14	056033301	SBC チップソーホルダー-刃受け金具	(869219)	1	2,900	
15	0568520	PA-386		1	1,900	PA-386(4971770-560208)
16	056033401	SBC チップソープレート	廃番	1	0	42に変更
17	0568523	PA-389 草刈機用ボルトカバー		1	500	42に変更
18	0568524	PA-390 草刈機用チップソー固定ボルト		1	400	PA-390(4971770-560246)
19	0568519	PA-380 18V バッテリー-(2.5AH) SBC-1825用		1	9,200	PA-380(4791770-560192)
21	056013601	SBC ボックスレンチ	(145003800) 0)	1	600	
22	056013801	SBC 保護メガネ	(869803)	1	900	
23	0568525	PA-391		1	600	PA-391(4971770-560253)

No.	品番	品名	規格・材質	構成数	定価	備考
24	056013701	SBC六角いす	(902902/4)	1	200	
25	056013902	SBCショルダーベルト		1	1,800	
26	056007201	SBC草刈機操作ラベル	(086990305) 51×59.4 PET	1	300	
27	056036401	SBC-1825L名称ラベル		1	200	
30	056006501	18V バッテリー-表示ラベル	(086990309) 51.3×13.5	1	200	
31	056008001	18V 2.5AH バッテリー-容量ラベル1	(086990308) 75.7×19	1	200	
32	056008101	18V 2.5AH バッテリー-容量ラベル2	(086990308) 75.7×19	1	200	
33	056008202	18V 2.5AH バッテリー-注意ラベル(PA-380)	(086990310) 43×44	1	200	
34	056007501	SBC草刈機分割方法ラベル	(086990307) 50×40	1	200	
35	056004901	SBC 草刈機スマート18Vラベル	(086990301) 67.1×25	1	200	
36	056006601	草刈機ロゴラベル	(086990304) 180×25	1	300	
37	056004801	SBC草刈機警告ラベル	(086990303) 213×25	1	300	
38	056007401	SBC草刈機刈刃サイズラベル	(086990306) 30×45	1	200	
41	0568572	PA-430 18V急速充電器 II		1	3,700	PA-430(4971770-560727)
42	0568608	PA-440		1	1,600	PA-440(4971770-561083)
00	056036301	SBC-1825L・3625L取説		1	700	
00	056033202	SBC 刈刃注意紙 (大)	(086990601)	1	300	
00	056033502	SBC 刈刃注意紙 (小)	(086990602)	1	300	