



No.	品番	品名	規格・材質	構成数	定価	備考
1	056041901	ハンドルL	ABS	1	1,700	
2	056070801	SPS-18N名称ラベル		1	200	
3	056042001	ハンドルR	ABS	1	1,800	
4	056049001	スマート18Vラベル	(1800033078)	1	200	
5	056042201	ロック解除ボタン	ABS	1	200	
6	056052301	ロック解除ボタンスプリング	65MN	1	200	
7	056042101	スイッチレバー	ABS	1	300	
8	056052401	スイッチレバースプリング	65MN	1	200	
9	056052501	SPS-1820 プラグクミ	(MOE-16ET-410-25-00)PA66-	1	600	
10	056052601	SPS-1820 マイクロスイッチ	(MSB-1110A)	1	800	
11	056052701	SPS-1820 リード線固定プレート	PA66-GF30	1	200	
12	056056201	十字穴付きタビ°ソ°ネジ (ST4*16)	ST4×16 Q235A	7	200	
13	056821901	SPS-1820 ハ°イ°Aクミ		1	5,400	
14	056053201	フランジナットM8	Q235A	1	200	
15	056813101	SPS-1820伸縮ロックバークミ		1	700	
16	056053901	SPS-1820 ハ°ソ°取付金具	(NOE-14ET-230-20)Q235A	1	1,100	
17	056054001	六角穴付きボルトM6*10	(GB70-85)M6*10 Q235A	1	200	
18	056822001	SPS-1820 ハ°イ°Bクミ		1	4,100	
19	056053801	SPS-1820 フレックブルコト°		1	4,000	
20	056054103	SPS-1820 モーターハウジングL	(MOL-10ET-200-01)ABS	1	1,600	
21	056041801	SPS-1820 警告ラベル	(4040002704)	1	200	
22	056041601	SPS-1820ロゴラベル	(4040002703)	2	200	

No.	品番	品名	規格・材質	構成数	定価	備考
23	056813601	SPS-1820 モーターハウジング R ｸﾞﾐ	ABS	1	1,700	
24	056054301	SPS-1820 ガイドバー位置決めプレート	Q235A	1	500	
25	056054401	SPS-1820 パッキンゴム	RUBBER	1	200	
26	056055101	十字穴付皿小ねじ(SM4*10)	(GB846-85)M4*10 Q235A	6	200	
27	056811103	SPS-1820モーターｸﾞﾐ		1	16,500	
28	056073301	十字穴付きﾀｯﾍﾞﾙﾝｸﾞ ｹﾞｼﾞ (ST4*18)	(GB845-85)ST4*18 Q235A	8	200	
29	056811301	SPS-1820 オイルﾀﾝｸｷﾞｯﾌﾟ ｸﾞﾐ		1	500	
30	056057401	SPS-1820ｽﾌﾟﾛｯｹｯﾄ	(M1L-2ET-250-26)FE-C-CU	1	700	
31	056073401	SPS-1820 ﾍﾞﾙﾝｸﾞ (10)	ST4×18 65MN	1	200	
32	056811401	ｽﾌﾟﾛｯｹｯﾄｶﾊﾞｰ ｸﾞﾐ		1	3,100	
33	056051101	SPS-1820 ﾉﾝ ｵｲﾙ(80ML)	80ML	1	0	
34	056073501	SPS-1820肩掛けﾊﾞﾝﾄﾞ	NYLON	1	2,000	
35	056050901	SPS-1820 ﾉﾝ ｹｰｽ	(M1L-2ET-250-32)	1	900	
36	056050001	SPS-1820 ﾉﾝ ｹｰｽｽﾗﾊﾞ ﾙ		1	200	
37	056043001	SPS-1820 ﾉﾝ ｹｰｽｽﾗﾊﾞ ﾙR		1	200	
38	0568563	SPS-1820 ﾉﾝ ｹｰｽ(91PX-33E JP)(PA-417)		1	3,900	PA-417(4971770-560635)
39	056051501	SPS-1820 ﾉﾝ ｹｰｽ(080SDEA041 JP)	080SDEA041 JP (ｱｸﾞ-用)	1	7,000	
40	056058201	SPS-1820 ﾉﾝ 調整金具	(115023100 00) ADC12	1	600	
41	056058301	十字穴付き ｹﾞｼﾞ(M4*6)		1	200	
42	056070001	SPSオイル漏れ注意紙	(402000130 7)	1	200	
00	056042405	SPS-1820 取扱説明書	(402000129 3)	1	0	